



## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# EX DAC-U-3X EX DAC-UB-3X

Ce guide d'installation rapide vous présente comment installer les cartes optionnelles EX DAC-U-3X (entrée USB) et EX DAC-UB-3X (entrées USB & BNC).

### Généralités


Le module optionnel EX DAC-3X est un convertisseur numérique-analogique destiné à connecter votre ordinateur aux produits dédiés de la gamme BC Acoustique.

Le module EX DAC-3X est prévu pour s'insérer dans les produits BC Acoustique de la Série EX disposants d'une entrée « OPTION ».

Cette carte est compatible avec les modèles : EX312 - EX322 EX332D - EX362 - EX888 - EX322.1 - EX888.1.

#### CONTENU DANS L'EMBALLAGE

- ① 1x Carte EX DAC-3X et ses 4 vis cruciformes
- ② 1x Grande plaque métallique  
-> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX322
- ③ 1x Petite plaque métallique  
-> Adaptateur pour les amplificateurs du type EX332D
- ④ 1x Cordon MOLEX 6 broches Court / POWER  
-> Pour les amplificateurs du type EX332D
- ⑤ 1x Cordon MOLEX 6 broches Long / POWER  
-> Pour les amplificateurs du type EX322
- ⑥ 1x Cordon 3 broches / LINE OUT  
1x Ce guide d'installation rapide



Outil nécessaire : un tournevis cruciforme.

### Carte DAC USB (U) Carte DAC USB & BNC (UB)



DAC-U-3X



DAC-UB-3X

### Instructions de sécurité importantes

#### ATTENTION !

Avant de débuter l'installation de cette carte optionnelle, **assurez-vous que votre amplificateur est bien à la fois éteint ET déconnecté de la prise secteur.**

Attention, ne jamais manipuler l'appareil tant que celui-ci est relié au secteur. Une fois ouvert, les parties haute tension sont alors accessibles, elles sont extrêmement dangereuses.

En dehors des manipulations décrites dans le cadre de l'installation des modules optionnels, toutes les manipulations des parties internes des appareils BC Acoustique doivent être effectuées par un technicien agréé.

Nous vous invitons notamment à contacter notre service technique si votre produit a subi un choc, si les parties actives ont été exposées à l'eau ou à tout autre liquide ou enfin si un objet quelconque y a été introduit. De même, le remplacement des fusibles internes à l'appareil est du ressort d'un professionnel.

#### IMPORTANT !

MERCI DE SUIVRE CES ETAPES DANS L'ORDRE INDIQUE

# Guide d'installation rapide

## INSTALLATION RAPIDE - Résumé des étapes en 8 points

- 1- Eteindre l'amplificateur (POWER OFF).
- 2- Retirer la prise de courant de l'amplificateur.
- 3- Accéder à l'intérieur de l'amplificateur en dévissant soit le capot soit la plaque située en dessous, soit le châssis en fonction du modèle de votre amplificateur.

Retirez également la plaque métallique indiquant « OPTIONAL BOARD » située à l'arrière de votre amplificateur.



- 4- Positionner le sélecteur de source vers l'intérieur de l'amplificateur pour activer la source EX DAC-3X (au lieu de l'entrée RCA « OPTIONAL »).



- 5- Visser la carte EX DAC-3X.

Exemple de Carte (sans plaque avant)



Avec Grande plaque pour les EX322/888



Avec Petite plaque pour l'EX332D



En fonction du modèle de votre amplificateur, utilisez la « grande » plaque ou la « petite » plaque pour fixer votre module optionnel à votre amplificateur.


- 6- Connecter les 2 cordons sur les circuits imprimés prévus à cet effet : « LINE OUT » et « POWER » :

**Sur l'EX322 :**  
Assurez-vous de bien placer les 2 câbles afin qu'ils ne soient pas abîmés ou écrasés par le capot.



**Sur l'EX332D :**

Par la trappe située en dessous de l'amplificateur, connectez les 2 câbles sur la carte prévue à cet effet.




**Sur l'EX888 :**

Connectez les 2 câbles de la carte EX DAC-3X : LINE OUT et POWER



**Sur l'EX888.1 :**

Connectez les 2 câbles de la carte EX DAC-3X : LINE OUT et POWER



- 7- Refermer l'amplificateur.

- 8- Connecter la sortie de votre source numérique (PC ou MAC) à la carte EX DAC-3X en USB (ou BNC selon le modèle de votre carte) et en dernier, le câble d'alimentation de votre amplificateur.

Note sur la carte EX DAC-UB-3X :

Positionner le commutateur situé entre les 2 connectiques USB et BNC afin d'activer soit l'entrée USB, soit l'entrée BNC de la carte.



Ecoutez votre musique directement à partir de votre Smartphone en décodant vos fichiers audio avec la carte EX DAC-3X en 192kHz/24bits. Pour extraire les données numériques de votre iPhone® il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur Apple® :

Lightning to USB Camera Adapter.



Exemple d'application IOS compatible : AmpliFlac

## Dépannage

Pour toute réparation, pendant ou après la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de la garantie et du support technique, merci de bien vouloir enregistrer votre produit en ligne en vous inscrivant sur le site [www.bc-acoustique.com](http://www.bc-acoustique.com) à la rubrique enregistrement des produits.



BC ACOUSTIQUE  
BP 306  
94709 Maisons-Alfort Cedex France  
[www.bc-acoustique.com](http://www.bc-acoustique.com)